


Tür verschlossen oder zugefallen ?

Gültigen Pincode eingeben



Digitalzylinder signalisiert mit 2-maligen Piepston den Empfang des korrekten Codes.



Digitalzylinder zum Öffnen der Tür > DREHEN und Tür öffnen.



Nach ca. 5 Sekunden befindet sich der Digitalzylinder wieder im Leerlauf. Öffnen der Tür durch erneute Codeeingabe.